





## 10. 주행충전기 DCMAN 의 초기화 방법

로얄엔지니어링에 주행충전기를 배터리 교체 혹은 다른 이유로 에러가 발생하였을 때 초기화 하는 방법입니다.

보통 주행충전기에 전기적인 충격이 여러 차례 발생이 되면 주행충전기의 제품을 보호하기 위해서 CPF -02 EEPROM Fault 가 표시되면서 모든 동작을 정지하게 되어 있습니다.

모든 전기의 배선을 완료하시고 에러가 표시된 주행충전기를 초기화 설정을 합니다.

 누르고 Main Menu Operation에서 화살표로 Main Menu Initialize 가 나오게 선택하고  를 누릅니다.

다음 화살표로 Init Parameter가 나오게 선택하고  를 누른 다음 화살표를 눌러 1로 변경하고  를 누릅니다.  
순간적으로 퍼센트의 숫자가 표시되면서 완료가 됩니다.

DCMAN 내부의 프로그램이 모두 초기화가 완료되었으며 이때는 기본적으로 12V 차량의 납축전지의 충전에 맞게 자동 설정이 됩니다.

인산철배터리 사용 차량과 24V 차량의 설정은 로얄주행충전기의 사용 설명서를 보시고 설정을 하여 주시면 됩니다.

설정에 어려움이 있으시면 언제든지 로얄엔지니어링의 고객센터로 연락주시면 5분 이내에 모든 설정을 완료하실 수 있도록 안내하여 드리겠습니다.

로얄엔지니어링 고객센터 전화: 02-3157-1234